



El estado del proceso de limpieza y algunos pasos de la limpieza se reflejan en la pantalla.



1  
Presione el botón durante 4 segundos.



2  
Extraiga el cajón del poso antes de 5 segundos una vez apretado el botón.



3  
Limpie la zona con el cepillo Y coloque el contenedor de posos de café en su lugar.



4  
Tire la tableta limpiadora dentro del embudo y presione el botón de limpieza otra vez..